



NÁVOD NA POUŽITIE, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA ZARIADENIA

Plynový popcorn stroj na výrobu pukancov typ: #5286 CPC FIREPOP 6oz.

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riadte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Dovozca:

CORNiCO Company, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec
tel: +421 2 4552 3886, fax: +421 2 4552 3887
IČO:35752271

Názov zariadenia a výrobca:

Plynový popcorn stroj typ # FIRE POP 6oz.

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje.

Popcornstroj - stroj navýrobu pukancov (praženej kukurice) pozostáva z dvoch oddeliteľných častí a to:

a) presklenný kabinet- v spodnej časti ohrev zabezpečuje výhrevné teleso a motorček , ktorý vyháňa zohriaty do kabinetu. V hornej časti sa nachádza osvetlenie kabinetu. Pod krycím vrchným poklopom kabinetu sa nachádza hnací motor miešadla, ventilátor, filtračný systém stroja s motorom , osvetlenie prednej časti stroja a ovládacie panely.

b) kovový kotlík- umiestnený je v strednej časti kabinetu zavesený na ramenách umožňujúcich otáčavý pohyb v osi, kotlík má dvojité dno, v ktorom sú umiestnené dve výhrevné telesá a termostaty.

Kotlík ma v hornej časti vyrobený nalievací lievnik - otvor pre automatické dávkovanie tekutého oleja.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ASTRO-POP:

Rozmery: šírka 43cm × výška 70cm × hĺbka 47cm, Hmotnosť: 19kg

Príkon: 12V/ DC 40W / 7 amp (autobatéria)

Tlak: 37mbar,

Ovládacie prvky.

VYPÍNAČ LIGHT

poloha ON: zapnutie svetla a spodného ohrevu

poloha OFF: vypnutie svetla a spodného ohrevu

VYPÍNAČ POP

poloha ON: zapnutie motora na miešanie v kotlíku

poloha OFF: vypnutie motorku na miešanie v kotlíku

REGULÁTOR GAS

Regulátor zapneme stlačením a pootočením na ľavú stranu s tým zároveň zapalovačom pod kotlíkom zapálime horák

Zaradenie stroja.

Výrobok popcornstroj - stroj na výrobu pukancov je určený výhradne na výrobu praženej kukurice - pukancov ochutených na slano . Jednotlivé typové variácie sa vzájomne odlišujú vonkajším vzhľadom a veľkostným zhotovením.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je nutné urobiť zapojenie a vstupnú revíziu oprávneným plynovým technikom.

Toto zariadenie je konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhu. Nie je určený na používanie v domácnosti. Zariadenie nie je určené do vonkajšieho prostredia.

Pracovný postup pri výrobnej činnosti.

Vlastný pracovný proces praženia kukurice prebieha v kotlíku. Kukuričné zrná sa pražia na špeciálnom popcorn tuku s pridaním špeciálnych ochucujúcich prísad. V priebehu pukanie kukurica/ popcorn samovoľne vypadáva na spodný rošt. Po skončení pracovnej fázy sa kotlík vyprázdni vyklopením. Obsluha stroja musí dbať na sústavné plnenie kotlíka, resp. jeho vypínanie, aby v medziobdobí medzi pražením nedochádzalo k prehrievaniu prázdneho kotlíka.

Návod na obsluhu - praženie.

Stroj koncipovaný výlučne na výrobu praženej kukurice - popcornu.

1) Zapálime ohrev kotlíka a otáčanie miešania.

2) Do kotlíka dajte špeciálny popcorn tuk , odmerku kukurice a odmerku soli

V priebehu 2 až 3 minút začne kukurica pukať a začnú z kotlíka vypadávať slaný popcorn. Keď pukanie prestáva, alebo je už ojedinelé, kotlík pretočte, aby sa jeho obsah dostal do presklené vitríny. Postup periodicky opakujte. V priebehu výroby je nutné vyprázdňovať zásuvku na nevypukanou kukuricu pod zásobníkom.

*(ku každému strojnému zariadeniu sú dodávané originálne odmerky na ingrediencie)

Čistenie a údržba.

Vonkajšie strany kotlíka utierajte po každom ukončenom dni práce vlhkou handričkou. Vnútornú miskú kotlíka čistíte bežnými odmasťovacími čistiacimi prostriedkami na riad s nízkou penivosťou. Čistenie sa robí podľa potreby, ale najlepšie denne po práci. Do kotlíka nalejte 0,2 až 0,5 l vody a čistiaci prostriedok, dôkladne umyte vnútornú miskú, kde sa praží kukurica. Keď je miska veľa znečistená od tuku, soli, prípadne cukru, tak môžete na chvíľu zapnúť ohrev kotlíka, ale len do momentu kým začne voda vriieť. Potom ohrev vypnite, pretože by mohla voda pretiecť a poškodiť v spodnej časti stroja elek. pripojenie. Vodu potom z kotlíka vylejeme a môžeme tento proces opakovať, než budete s čistotou spokojní. Po skončení nechajte kotlík vychladnúť, utrite vnútornú miskú do sucha a vonkajšie miskú vlhkou handričkou dočista. Na čistenie vitríny používajte nezávadné prostriedky, ktoré odstraňujú masnotu. V žiadnom prípade nelejte vodu do vitríny a dbajte na to, aby elekt. objímka na žiarovku a spodná časť stroja v mieste pripojenia výhrevného telesa neprišli do styku s vodou!

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny:

V priebehu praženia sledujte pozorne, či správne pracujú všetky funkcie stroja. Kontrolujte otáčanie hriadeľa miešadla. V prípade prerušenia, alebo výpadku dodávky elektrickej energie je potrebné vypnúť okamžite ohrev kotlíka a vyprázdniť jeho obsah a pridať trochu tuku. Po vychladnutí nalejte trochu vody do kotlíka. Nikdy nenalievajte vodu do horúceho kotlíka! Spodná časť kotlíka nesmie byť v styku s vodou! Na čistenie kotlíka nepoužívajte žieraviny a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné na čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drôtenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Pri dotyku s povrchom kotlíka môže dôjsť k popáleniu. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením. Nelejte studenú vodu do rozpaleného kotlíka. neprenášajte kotlík za kovovú ochrannú hadicu.

Záručná doba, servis a opravy.

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozaručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené

výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.

Záručné podmienky:

1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zariadenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhu zariadenia).

2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.

3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.

4) Záruka stráca platnosť ak boli závady spôsobené:

- dopravou
- nehodou
- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)
- násilným alebo neodborným zásahom do zariadenia
- zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou

5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (ložiská, ozubené koklieska, žiarovky ...).

6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čističiel a spôsobou čistenia.

Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.

Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva v prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:

CORNiCO Company, s.r.o.

TEL: +421 2 4552 3886

Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec

FAX: +421 2 4552 3887