MAXIMA

Dávkovač horúcej vody



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI TREBA SPRÁVNE PREČÍTAŤ TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE
VOOR GEBRUIK DIENT U DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITVOERIG TE LEZEN

Spangenberg International BV – Rendementsweg 24P – 3641 SL Mijdrecht – Holandsko – T. +31 (0) 297 253969 – F. +31 (0) 297 256445
info@spangenberg.nl – www.spangenberg.nl

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu Maxima. Aby ste získali maximálny úžitok a využitie tohto produktu, prečítajte si prosím celý tento návod predtým, ako sa pokúsite tento produkt nainštalovať alebo používať.

Váš nový produkt Maxima je vyrobený pomocou pokročilých výrobných techník. Každý produkt je pred odoslaním skontrolovaný a testovaný, aby sa zaistila bezpečnosť operátora a kvalita produktu. Všetky parametre dosiahli alebo prekročili národný štandard.

Dávkovač horúcej vody Maxima možno použiť na udržanie teplej vody. Sú dokonalým riešením na prípravu veľkého množstva teplej vody. Stroje sú bezpečné, stabilné a ľahko sa používajú. Všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

V Maxime sme veľmi hrdí na naše produkty a sme plne odhodlaní poskytovať vám tie najlepšie produkty a služby. Vaša spokojnosť je u nás na prvom mieste.

Vieme, že sa vám bude páčiť používanie tohto produktu a ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že budete Maxima brať do úvahy pri budúcich nákupoch vybavenia.

Bezpečnostné predpisy

- Nesprávna obsluha a nesprávne používanie spotrebiča môže vážne poškodiť spotrebič a zraniť používateľov.
- Spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol určený a navrhnutý. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou a nesprávnou obsluhou použitie.
- Tento spotrebič sa môže používať iba na ohrev vody.
- Dávajte pozor, aby ste sa o spotrebič nepopálili.
- POZOR! Počas používania spotrebiča sa nedotýkajte iných prvkov ako ovládacieho tlačidla a klepnutia. Ostatné časti a kvapalina budú počas používania spotrebiča horúce.
- Udržujte spotrebič a elektrickú zástrčku mimo dosahu vody a iných tekutín. V nepravdepodobnom prípade, že by prístroj spadol do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj skontrolovať certifikovaným technikom. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k životu ohrozujúcim situáciám.
- Nikdy sa nepokúšajte sami otvárať kryt spotrebiča.
- Do krytu spotrebiča nevkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič neklaďte na bok alebo obrátene, a to ani počas prepravy. Neotáčajte spotrebič pod uhlom väčším ako 45°.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, či nie sú poškodené. Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, mali by ste ho nechať opraviť v certifikovanej opravovni.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo je iným spôsobom poškodený. Nechajte ho skontrolovať a opraviť v certifikovanej opravárenskej spoločnosti.

- Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať. To môže viesť k ohrozeniu života situácie.

- Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho mimo dosahu otvoreného ohňa. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky ťahajte vždy za zástrčku a nie za kábel.

- Uistite sa, že nikto nemôže náhodne vytiahnuť kábel alebo oňzakopnúť.

- Počas používania spotrebič vždy sledujte.

- Nikdy nedovoľte deťom používať spotrebič bez dozoru.

- Vždy, keď sa spotrebič nepoužíva, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením.

- POZOR! Pokiaľ je zástrčka v zásuvke, spotrebič je pripojený k elektrickej sieti zdroj.

- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky spotrebič vypnite.

- Spotrebič nikdy nenoste za kábel.

- Zabráňte preženiu spotrebiča.

- Nepoužívajte žiadne ďalšie zariadenia, ktoré nie sú dodávané spolu so spotrebičom.

- Elektrická inštalácia musí spĺňať príslušné národné a miestne predpisy.

Príprava pred prvým použitím

- Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. V prípade akéhokoľvek poškodenia kontaktujte svojho dodávateľa a NEPOUŽÍVAJTE spotrebič.

- Odstráňte všetok obalový materiál.

- Umiestnite spotrebič do stredu stabilného miesta a vyrovnajte ho.

- Uistite sa, že spotrebič nie je umiestnený v blízkosti zdrojov, ktoré vyžarujú teplo (napríklad a ohrievač, sporák alebo rúra).

- Uistite sa, že je spotrebič umiestnený 10 cm od každého iného objektu alebo stien.

- Spotrebič neklaďte na žiadne horľavé materiály (obrus a pod.).

- Spotrebič umiestnite tak, aby bola zástrčka vždy prístupná.

- Príslušenstvo a spotrebič čistite vlažnou vodou a mäkkou handričkou.

- Postupujte podľa krokov v kapitole „Prevádzka“.

Prevádzka

- Naplňte dávkovač vodou po požadovanú rysku v litroch, ktorá je zobrazená na vodomere na základnom ráme.

- POZOR! Naplňte základný rám aspoňdo polovice vodou. Pre Maxima Hot Water 10 je potrebných minimálne 5 litrov alebo maximálne 10 litrov. Pre Maxima Hot Water 20 je potrebných minimálne 10 litrov alebo maximálne 20 litrov.

- Zatvorte základný rám umiestnení m krytu nahor.

- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky. Uistite sa, ž e zásuvka je uzemnená.

- POZOR! Pred zapojení m spotrebiča do elektrickej siete najskôr naplňte základný rám vodou zásuvka.

- Na zapnutie spotrebiča použ ite vypí nač. Indikátor začne horieť .

- Otáčaní m gombí ka teploty môž ete nastaviť pož adovaný stupeň na ktorý bude spotrebič pôsobiť bude sa zahrievať .

- POZOR! Spotrebičom počas použ í vania nikdy nehýbte.

- POZOR! Keď dávkovač funguje, odporúčame vám, aby ste nič neodstraňovali holými rukami. Pri odstraňovaní krytu z dávkovača použ ite krycí materiál.

- Keď sa voda ohrieva, indikátor sa zobrazí . Zariadenie trvá 20 – 30 minút pripraviť plný hrniec.

- Horúcu vodu môž ete vypustiť zo stroja potiahnutí m rukoväte kohútika dopredu. Potiahnutí m rukoväte úplne dopredu bude stroj neustále liať vodu. Stlačení m rukoväte späť stroj prestane liať .

- Keď už nie je vidieť vodu na vodomere, musí te spotrebič vypnúť .

- Keď sa spotrebič nepoužíva, vypnite ho pomocou vypí nača „on/off“.

- POZOR! Nenechávajte spotrebič dlhodobo pracovať bez dozoru.

- POZOR! Do spotrebiča nevkladajte ďalšiu malú kanvicu alebo panvicu.

- Ak spotrebič nebudete dlhší čas použ í vať , vytiahnite zástrčku zo zásuvky hlavná zásuvka.

- Keď skončí te so spotrebičom, uistite sa, ž e je vyčistený podľ a krokov v kapitole „Čistenie a údrž ba“.

Čistenie a údrž ba

- Pred akýmkoľ vek čistení m alebo údrž bou vž dy vytiahnite zástrčku zo zásuvky k spotrebiču.

- POZOR! Pred akýmkoľ vek čistení m alebo údrž bou nechajte spotrebič a vodu vo vnútri vychladnúť .

- POZOR! Nepoužívajte ž iadne agresí vne čistiace prostriedky ani drôtenky, ktoré môž u spôsobiť škrabance. Pri čistení nepoužívajte benzí n alebo rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala voda.

- POZOR! Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny!

- Keď kvapalina v spotrebiči vychladne, je možné ju vybrať pomocou kohútika.
- Príslušenstvo a spotrebič čistite vlhkou handričkou (vodou s jemným čistiacim prostriedkom). Suché spotrebič úplne pomocou suchého uteráka.
- Vyčistite základný rám a kryt vodou a mydlom (voda s jemným čistiacim prostriedkom)
- Pri pravidelnom používaní môže dôjsť ku kalcifikácii; to sa dá odstrániť použitím octu resp špeciálne prípravky na odvápnenie.
- POZOR! Po použití octu alebo iného podobného prípravku je potrebné stroj aspoň prepláchnuť dvakrát po dobu 15 minút čistou vodou.

Špecifikácie

meno:	Dávkovač horúcej vody Maxima	
Model:	Maxima Horúca voda 10	Maxima Horúca voda 20
Pripojenie:	230 V ~ 50 Hz ~ 1 Ph	
Výkon:	2000 wattov	2500 wattov
Kapacita:	10 l	20 l
Rozmery:	Ø290 x V405 mm	Ø310 x V523 mm
Hmotnosť:	Ca. 2,8 kg	Ca. 3,6 kg
Puzdro (+kryt):	Nehrdzavejúca oceľ	
Čas prípravy:	20 – 30 minút	

Skladovanie

- Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič vyčistený správnym spôsobom.
- Zviňte napájací kábel a odložte ho.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.

Záruka

Ďakujeme, že používate naše produkty, naša spoločnosť sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami nášho „Algemene Voorwaarden“ a poskytne vám služby, keď nám môžete ukázať faktúru.

Poskytujemezáruku 12 mesiacovod dátumu nákupu (dátum faktúry). V záručnej dobe je naša spoločnosťzodpovednáza voľné diely, ak sa vyskytne porucha zariadenia alebo problém s kvalitou náhradných dielov pri správnej prevádzke.

Nasledujúcenepatria medzi bezplatné služby:

1. Škody spôsobené prepravou, inštaláciou, nesprávnym zapojením.
2. Poškodenie komponentov spôsobené nedodaním energie a napätia tak, ako je to technicky požadované údajov.
3. Škody spôsobené demontážou výrobkov, úpravou alebo zmenou mechanického a elektrického stavby bez povolenia.
4. Škody spôsobené nesprávnou obsluhou, čistením a údržbou.
5. Škody nespôsobené človekom, ako sú škody spôsobené abnormálnym napätím, požiarom, zrútením budovy, bleskom, povodňami a inými prírodnými katastrofami a škody spôsobené potkanmi a inými škodcami.
6. Nedodržanie návodu pri prevádzke.
7. Opotrebiteľnéa spotrebné diely.
8. Pozmenená faktúra alebo bez faktúry.

Vyraďovanie

- Pri likvidácii spotrebiča na konci jeho životnosti dodržiavajte predpisy a smernice platné v danom čase.