



TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

OPEKAČ NA VAFLE – BUBBLE WAFFLE MAKER typ:

Model: 5283 - RCWM-1400-B

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riadte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Dovozca:

CORNICO COMPANY, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B, 90301 Senec
tel:02/4552 3886
IČO: 35752271

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje

Napájanie: 230V – 50Hz
Príkon: 1415 W
Rozmery: 440 x 265 x 200 mm
Hmotnosť: 6,8 kg

Ovládacie prvky.

Vypínač ON/OFF I / 0: zapnutý / vypnutý ohrev platní
Termostat: slúži na regulovanie teploty od 50 - 250°C
Časovač : nastavenie požadovaného času pečenia zo zvukovou signalizáciou

Použité materiály na zariadení

Základňa opekača je vyhotovená z nerezovej ocele. Zapekacie platne sú z hliníkovej zliatiny s teflónovým povrchom. Rúčky platní sú vyhotovené z masívu dreva.

Zaradenie stroja

Opekač wafiel je určený výhradne na pečenie wafiel rôznych tvarov, druhov a chutí. Sú konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhu. Nie je určený na používanie v domácnosti. Jednotlivé typové variácie sa vzájomne odlišujú vonkajším vzhľadom, výkonom a tvarom pečenej plochy. Zariadenie nie je určené pre vonkajšie prostredie.

Návod na obsluhu

- 1) Zapnite vypínač ohrevu do polohy ON/I . Rozsvieti sa oranžová kontrolka. Pri ohreve platní na 200°C ,trvá ohrev cca 15-20 minút. Po dosiahnutí požadovanej teploty oranžová kontrolka zhasne
 - 2) .Po dosiahnutí požadovanej teploty oranžová kontrolka zhasne a stroj je pripravený na pečenie Odklopte platne opekača a do spodnej platne nalejte cesto maximálne po úroveň formy.
 - 3) Sklopte hornú platňu a pomocou rukovätí otočte dielce o 180° . v smere hodinových ručičiek pokiaľ nezapadne záležka..
 - 4) Nastavte na časovači čas pečenia na 2-3 minúty podľa druhu cesta.
 - 5) Po zazvonení časovača , otočte dielce o 180° , odklopte vrchnú platňu a vyberte upečené vafle z foriem. Na vyberanie hotových vaflí používajte zásadne plastové pomôcky, nikdy nie kovové keďže môže dôjsť k poškrabaniu teflónového povrchu platní.
- Cyklus opakujte
K odstráneniu zvyškov pripáleného cesta vo formách vaflovača používajte jemnú kefu s mäkkými štetinami – po každých 4 cykloch (1 cyklus = 1 dávka cesta).

Čistenie a údržba

Odpojte stroj od elektrickej siete. Presvedčte sa, že stroj je vychladený a pripravený na čistenie a údržbu. Zdvihnite hornú platňu vaflovača a kefkou s jemnými štetinami odstráňte pripálené zvyšky cesta. Vnútorne platne môžete poutierať aj vlhkou penovou špongiou a následne poutierať suchou utierkou. Nepoužívať mokrá utierku, nakoľko by mohlo prísť k zatečeniu vody do elektrických častí zariadenia. **Neponárajte vaflovač do vody a pod tečúcu vodu!**

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny:

Zariadenie je určené a predávané iba na komerčné účely. Toto zariadenie nie je určené pre verejnosť a domáce používanie. Nedovoľte priamy kontakt s týmto zariadením obvyčajnej verejnosti keď ho používate. So zariadením môže pracovať iba zaškolený personál. Stroj nemôže obsluhovať osoba mladšia ako 18 rokov

Každá úprava/zmena na stroji zruší záruku a môže zapríčiniť nebezpečnú situáciu. Nikdy nerobte úpravy a zmeny na stroji!!! Nikdy neponárajte stroj do vody!!! Nepoužívajte príliš veľa vody na čistenie. Stroj musí byť riadne uzemnený!!! Nesprávna inštalácia, nastavenie, servis, zmena alebo obsluha môže zapríčiniť poškodenie, poranenie alebo smrť. Čítajte pozorne pred inštaláciou alebo servisom tento manuál!!! Vždy odpojte stroj zo siete pred čistením alebo opravou - údržbou.

Pokiaľ sa rozhodnete ukončiť prácu, zbavte stroj zvyškov surovín a nechajte ho prirodzene vychladnúť. Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drátenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Nedotýkajte sa horúcich častí stroja, zabránite tak vážnym popáleninám!

Zariadenie je určené do základného vnútorného suchého a nevybušného prostredia, nie je určené do vonkajšieho prostredia. Zariadenie nesmie byť umiestnené na horľavom podklade a musí byť vzdialené min. 0,5m od ostatných horľavých materiálov v pracovnom prostredí.

Záručná doba, servis a opravy.

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.

Záručné podmienky:

- 1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zariadenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhu zariadenia).
- 2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
- 3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
- 4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené: (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou), násilným alebo neodborným zásahom do zariadenia, zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou
- 5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (žiarovka, dvierka, ...).
- 6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobov čistenia.

Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.

Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva v prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:

CORNICO COMPANY, s.r.o.

TEL: 02/ 4552 3886

Diaľničná cesta 16/B, 90301 Senec

FAX: 4552 3887

Po. – Pia. OD 8:00h DO 16:00h