Obr. A





Cod.: 23007

Class I

Bezpečnostné opatrenia

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny, pretože vám poskytujú užitočné bezpečnostné informácie o inštalácii, používaní a údržbe a pomáhajú vám predchádzať nehodám a možným úrazom.
Odstráňte obal a uistite sa, že je spotrebič neporušený, so zvláštnou pozornosťou venujte napájaciemu káblu.
Časti obalu (plastové vrecká, polystyrén atď.) nemusia byť prístupné deťom, aby sa chránili pred zdrojmi nebezpečenstva. Odporúča sa nevhadzovať tento obalový materiál do domového odpadu, ale odovzdať ho na príslušnom zbernom mieste alebo mieste likvidácie a prípadne sa o tom informovať vedúceho hygienického oddelenia vašej obce.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá údajom uvedeným na štítku.
Spotrebič sa môže poškodiť, ak napätie nie je správne.
Ak zástrčka nie je vhodná do zásuvky, nechajte ju vymeniť za inú vhodnú zástrčku iba kvalifikovaným personálom, ktorý tiež zabezpečí, aby prierez káblov zásuvky bol vhodný pre príkon vášho spotrebiča.
Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, viacnásobné zástrčky a/alebo predlžovacie adaptéry. Ak sú potrebné, používajte iba jednoduché alebo viacnásobné adaptéry a predlžovacie adaptéry v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi a uistite sa, že nie je prekročený limit spotreby vyznačený na jednoduchých adaptéroch a predlžovacích adaptéroch a maximálny limit výkonu vyznačený na viacnásobnom adaptéri.

Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená. Nepoužívajte spotrebič po prípadnej nepravidelnej prevádzke. V takom prípade ho vypnite a neotvárajte. Obráťte sa na autorizovaný popredajný servis Beper a požadujte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť vášho spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na jeho účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym, nesprávnym alebo neopatrným používaním.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani žiadne časti spotrebiča do vody alebo iných kvapalín.

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušnín, vysoko horľavých materiálov, plynov alebo horiacich plameňov.
Nedovoľte deťom, osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám bez skúseností alebo technických zručností používať spotrebič bez riadneho dozoru. Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v jeho blízkosti je potrebný prísny dohľad.
Niekoľko upozornení Tento symbol označuje, že výrobok dosahuje vysoké teploty a hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nikdy neponárajte výrobok ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny. Pri používaní výrobku v blízkosti a/alebo v prítomnosti detí buďte vždy mimoriadne opatrní. Vždy odpojte výrobok zo zásuvky, keď sa nepoužíva a počas čistenia. Pred čistením a uskladnením nechajte výrobok vychladnúť. Nepoužívajte výrobok, ak je napájací kábel a/alebo niektoré jeho komponenty poškodené. Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky a/alebo sa dotýkať horúcich povrchov. Tento výrobok by sa mal používať len na účel, na ktorý bol navrhnutý.

Všeobecný popis Obr. A
1. Kontrolka prevádzky (zelené svetlo)
2. Kontrolka termostatu teploty (červené svetlo)
3. Navíjač kábla
4. Napájací kábel
5. Horná doska
6. Spodná doska

Prvé použitie
Pred prvým použitím odporúčame vyčistiť plechy na pečenie mäkkou vlhkou handričkou. Na povrch plechov na pečenie naneste trochu masla alebo olivového oleja a nechajte spotrebič zapnutý 5 minút bez jedla.
Počas prvého použitia môžu plechy na pečenie s nepriľnavým povrchom produkovať dym; to nie je škodlivé, je to normálne a po krátkom čase to zmizne. Odporúčame otvoriť okno, aby sa dym a zápach uvoľnili von.
Spotrebič umiestnite na stabilný a horúci povrch.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.

Použitie
Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky, kontrolka sa rozsvieti (zelené svetlo).
Spotrebič sa začne predhrievať; keď sa dosiahne teplota varenia, rozsvieti sa kontrolka pripravenosti (červené svetlo) a spotrebič je pripravený na použitie.
Spotrebič úplne otvorte. Zmes položte na plech na pečenie.
Zatvorte spotrebič a počas pečenia kontrolujte jedlo. Vaša vafľa bude hotová za 2 až 3 minúty alebo dlhšie, podľa vašej chuti. Otvorte spotrebič a vyberte vafľu pomocou

plastovej alebo drevenej špachtle. Nikdy nepoužívajte kovový nôž, pretože by to mohlo poškodiť nepriľnavý povrch.

Po dokončení pečenia odpojte spotrebič zo zásuvky. V prípade potreby premiestnite spotrebič počas používania, použite rukoväť, časti spotrebiča budú horúce a môžu sa popáliť. Nikdy sa nedotýkajte povrchu počas používania spotrebiča, spotrebič je horúci.

Pozor: teplota vonkajšieho povrchu môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká.

Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebiča ho vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým nevychladne.
Na čistenie tela použite mäkkú, mierne vlhkú handričku; nepoužívajte kovové drôtenky ani abrazívne prostriedky.
Výrobok neponárajte do vody.
Spotrebič skladujte iba vtedy, keď je úplne suchý a chladný.

Technické údaje

Výkon: 800 – 1 000 W
Napájanie: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Z dôvodu akéhokoľvek vylepšenia si spoločnosť Beper vyhradzuje právo na úpravu alebo vylepšenie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Európska smernica 2011/65/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrospotrebiče nelikvidovali v bežnom netriedenom komunálnom odpade. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovalo zhodnocovanie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého „smetného koša na kolieskach“ na výrobku vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča je potrebné ho zberať oddelene.

ZÁRUČNÝ LIST

Tento spotrebič bol skontrolovaný v továrni. Od dátumu pôvodného nákupu sa vzťahuje 24-mesačná záruka na materiálové a výrobné chyby. V prípade uplatnenia záruky je potrebné predložiť doklad o kúpe a záručný list.
Záruka je platná len so záručným listom a dokladom o kúpe (daňový doklad) s uvedením dátumu nákupu a modelu spotrebiča.
V prípade akejkoľvek technickej pomoci kontaktujte priamo predajcu alebo našu centrálu, aby ste zachovali účinnosť spotrebiča a NEVYVOLALI ZRUŠENIE záruky.

Akýkoľvek zásah do tohto spotrebiča neoprávnenými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ak sa na spotrebiči počas záručnej doby vyskytnú chyby v dôsledku chybného materiálu a/alebo výroby, garantujeme bezplatnú opravu za podmienky, že:

- Spotrebič bol používaný správne a na účel, na ktorý bol určený.
- Spotrebič nebol poškodzovaný, inak nie je možné ho udržiavať.
- Je potrebné predložiť doklad o kúpe.
- Spotrebič, ktorý vykazuje známky bežného opotrebenia, nie je touto zárukou krytý. Preto sa zo záruky nevzťahuje akákoľvek súčasť, ktorá by mohla byť náhodne rozbitá alebo má viditeľné známky používania, v spotrebnom tovare (ako sú lampy, batérie, vykurovacie telesá...), estetické časti a akákoľvek vada vyplývajúca z nedodržiavania pravidiel používania, nedbanlivosti pri používaní a/alebo údržbe spotrebiča, nedbanlivosti, nesprávnej alebo nevhodnej inštalácie, poškodenia počas prepravy a akéhokoľvek iného poškodenia, ktoré nie je možné pripísať dodávateľovi. Za každú vadu, ktorú nebolo možné opraviť v záručnej dobe, bude spotrebič bezplatne vymenený.

V každom prípade, ak je diel, ktorý sa má vymeniť z dôvodu vady, rozbitia alebo poruchy, príslušenstvom a/alebo odnímateľnou súčasťou výrobku, spoločnosť Beper si vyhradzuje právo vymeniť iba príslušnú súčasť a nie celý výrobok.

Kontaktujte svojho distribútora vo vašej krajine alebo popredajné oddelenie Beper.

Pošlite e-mail na adresu assistenza@beper.com, ktorá vaše otázky prepošle vášmu distribútorovi.