Machine Translated by Google

beper

Obr. A



Kód: 23004

Class I

Všeobecné upozornenia

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny.

Pred a počas používania je potrebné dodržiavať niekoľko základných bezpečnostných opatrení.

Po odstránení obalu skontrolujte neporušenosť spotrebiča. V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén atď.) sa nesmú nechávať v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva.

Vždy sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi a že systém je kompatibilný s výkonom spotrebiča.

Nikdy neodpájajte kábel od elektrickej zásuvky ťahaním.

Uistite sa, že kábel neprichádza do kontaktu s horúcimi alebo ostrými povrchmi.

Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho technická asistenčná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Spotrebič pripájajte iba do sieťovej zásuvky so striedavým prúdom.

Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble. Ak je ich použitie nevyhnutné, je potrebné používať iba adaptéry a predlžovacie káble, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné predpisy.

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol špeciálne navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné a ruší platnosť záruky. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Aby ste predišli nebezpečnému prehriatiu, odporúča sa odvinúť napájací kábel na celú dĺžku a odpojiť ho od elektrickej siete, keď sa spotrebič nepoužíva.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.

Návod na obsluhu výrobníka popcornu

SK

3

Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedala pokyny, ako spotrebič používať.

Deti by sa mali držať mimo dosahu spotrebiča.

Ak sa rozhodnete tento spotrebič zlikvidovať, znefunkčnite ho.

Odporúča sa tiež zneškodniť všetky potenciálne nebezpečné časti spotrebiča. Tento spotrebič by nemali používať deti. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

Upozornenia

Uistite sa, že napätie popcornového stroja zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.

Popcornový stroj umiestnite na rovný a stabilný povrch, mimo dosahu zdrojov tepla alebo chladu.

Nedotýkajte sa popcornového stroja počas prevádzky; hrozí nebezpečenstvo popálenín.

Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Počas prevádzky si dávajte pozor na paru, ktorá môže unikať

z vetracích otvorov v hornej časti veka.

Pozor: Horúce povrchy; nedotýkajte sa ich počas prevádzky.

Popcornový stroj nepoužívajte naprázdno; nepoužívajte ho

bez kukurice vo vnútri.

Po použití popcornový stroj vypnite a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

Nenechávajte popcornový stroj bez dozoru, keď je zapojený

do zásuvky.

Nenechávajte napájací kábel zbytočne zapojený do zásuvky. Vždy ho odpojte zo siete, keď sa popcornovač nepoužíva.

Návod na obsluhu popcornovača

4

Popis produktu Obr. A

1. Dávkovač

2. Veko/nádoba

3. Otvor pre výstup tepla

4. Výpust

5. Hliníková varná doska

6. Motorová jednotka

7. Hlavný vypínač

8. Protišmykové nožičky

9. Napájací kábel

Návod na použitie

Prvé použitie

Pred prvým použitím umyte dávkovač (1) a veko/nádobu (2) teplou vodou a dôkladne osušte. Vyčistite hliníkový povrch (5) vlhkou handričkou a dôkladne osušte. Neponárajte motorovú jednotku (6) do vody.

Obsluha

Postavte popcornovač na stabilný, vodorovný povrch.

Nasypte kukuricu pomocou veka dávkovača (1) na hliníkovú varnú dosku (5). Nesypte viac kukurice (vždy sa riaďte množstvom na odmerke (1).

Zapojte napájací kábel (9) do elektrickej zásuvky.

Napájanie. Zapnite popcorn prepnutím vypínača (7) do polohy zapnuté. Normálny čas prípravy popcornu je 3 – 4 minúty v závislosti od množstva kukurice. Nezapínajte prístroj pred pridaním kukurice. Umiestnite misku pod výlevku (4) blízko tela (6) popcornu. Je dôležité, aby popcorn vychádzal z výlevky (4) do určenej misky a neblokoval výstup samotného popcornu. Popcorn posypte soľou a podávajte. Pred ďalším použitím nechajte popcorn 15 – 20 minút vychladnúť. Čistenie a údržba popcornu

Uistite sa, že popcorn je vypnutý, vypínač (7) musí byť v polohe vypnuté a napájací kábel (9) musí byť odpojený od elektrickej zásuvky.

Počkajte, kým hliníkový povrch (5) a telo motora (6) vychladnú. Umyte veko/nádobu (2) v teplej mydlovej vode. Neťahajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili. Ak je kábel poškodený, nechajte ho vymeniť iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Neponárajte telo popcornovača a napájací kábel do vody ani iných kvapalín.

Nevystavujte popcornovač vlhkosti ani ho nepoužívajte vonku. Ak sa do tela popcornovača dostane tekutina, okamžite ho odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte stroj opraviť kvalifikovaným personálom.

Nedotýkajte sa popcornovača a napájacieho kábla mokrými rukami.

Návod na obsluhu popcornovača

SK

5

Hliníkový povrch (5) čistite handričkou navlhčenou v teplej vode a starostlivo osušte. Nepoužívajte abrazívne špongie ani čistiace prostriedky. Telo (6) čistite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode. Neponárajte popcornovač do vody. Nestriekajte čistiace tekutiny priamo na popcornovač.

Technické údaje

Výkon 1200 W

Napájanie 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

V duchu neustáleho zlepšovania si spoločnosť Beper vyhradzuje právo na zmeny a vylepšenia daného produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Symbol prečiarknutého koša na spotrebiči znamená, že na konci jeho životnosti sa musí s výrobkom zaobchádzať oddelene od domového odpadu a musí sa zlikvidovať v separovanom zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia alebo sa musí vrátiť predajcovi pri kúpe nového, ekvivalentného spotrebiča.

Správny separovaný zber odpadu na následnú recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu spotrebiča pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporuje zhodnocovanie jeho základných materiálov.

Používateľ je zodpovedný za doručenie spotrebiča do príslušných zberných zariadení na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o dostupných zberných systémoch získate od miestnych služieb na likvidáciu odpadu alebo od predajne, kde ste spotrebič zakúpili.

Každý, kto tento spotrebič opustí alebo zlikviduje a nevráti ho do separovaného zberného strediska pre elektrický a elektronický odpad, podlieha administratívnej pokute stanovenej platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa nelegálnej likvidácie odpadu.

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu za chyby materiálu alebo spracovania.

Záruka je platná len po predložení záručného listu a dokladu o kúpe (pokladničného bloku) potvrdzujúceho dátum nákupu a názov modelu zakúpeného spotrebiča.

Ak spotrebič vyžaduje technickú pomoc, kontaktujte predajcu alebo našu kanceláriu.

Cieľom je zachovať účinnosť vášho spotrebiča a NEZRUŠIŤ záruku. Akýkoľvek zásah do spotrebiča neoprávnenou osobou automaticky ruší platnosť záruky.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ak sa počas záručnej doby vyskytnú akékoľvek poruchy spôsobené chybami materiálu a/alebo výroby, garantujeme bezplatnú opravu výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na žiadne diely, ktoré sú chybné v dôsledku:

a. Poškodenia počas prepravy alebo náhodného pádu,

b. Nesprávnej inštalácie alebo nedostatočného elektrického systému,

c. Opráv alebo úprav vykonaných neoprávnenou osobou,

d. Nedostatočnej alebo nesprávnej údržby a čistenia,

e. Výrobku a/alebo častí výrobku podliehajúcich opotrebovaniu a/alebo spotrebného materiálu (napr. lampy, batérie, čepele)

f. Nedodržania návodu na obsluhu spotrebiča, nedbanlivosti alebo neopatrného používania. Vyššie uvedený zoznam je len príklad a nie je vyčerpávajúci, pretože táto záruka je vylúčená za všetkých okolností, ktoré

Nemožno ich vysledovať späť k výrobným chybám spotrebiča.

Záruka je tiež vylúčená vo všetkých prípadoch nesprávneho používania spotrebiča a v prípade profesionálneho použitia.

Spoločnosť Beper Srl odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vzniknúť ľuďom, majetku a domácim zvieratám v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v príslušnej „Brožúre s pokynmi a upozorneniami“ týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča.