# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD,BEZPEČTNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

## Vitrína ohrevná na popcorn:
## #9991450. Ohrevná vitrína + vozík na kolieskach s piatimi polohovateľnými poličkami #9991452 a svetelným štítom #9991453

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riaďte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.


Výrobca:
Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
SE-531 40 LIDKÖPING
Sweden

Dovozca:
CORNICO COMPANY,s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec
tel:02/ 4552 3386, fax:4552 3887
IČO:35752271


Názov zariadenia a výrobca:
Warmer cabinet A90
Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
SE-531 40 LIDKÖPING
Sweden




Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny, inak ZÁRUKA NEPLATÍ.
-Skontrolujte, či počas prepravy nevzniklo žiadne viditeľné poškodenie. Ak áno, informujte priamo PREPRAVNÚ SPOLOČNOSŤ.
-Prevádzkový termostat je prednastavený z výroby a nesmie sa upravovať bez konzultácie s dodávateľom.
-Predmety sa nesmú umiestňovať na podlahu/dno skrinky.
-Vnútorné povrchy sa počas prevádzky veľmi zahrievajú, najmä čelné strany a dno počas vyprázdňovania.
-Zatvorte skrinku, keď sú priestory bez obsluhy, napríklad v noci.

## Vybratie skrinky z obalu:

Odstráňte vonkajší obal a zdvihnite skrinku z palety smerom dozadu. Nenakláňajte skrinku dopredu, aby sa dvere nezdvihli a nezasekli pánty.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k viditeľnému poškodeniu. Ak áno, je potrebné okamžite informovať prepravnú spoločnosť. Ak je skrinka poškodená, NESPÚŠŤAJTE ju do prevádzky.

## Používanie vitríny:

Vitrína je určená na udržiavanie tepla pukancov a občerstvenia, vnútorná teplota je max.+50 °C.
Vitrína je určená na používanie v interiéri v suchom prostredí.
Vitrínu umiestnite na rovný povrch.
Vitrína nesmie byť vystavená vlhkosti, s výnimkou čistenia mierne navlhčenou handričkou.
Vitrína musí byť vypnutá počas noci alebo keď sú priestory bez obsluhy a musí byť spustená 60 minút pred začiatkom predaja.
Sklenené dvere vitríny sa samo zatvárajú. Pri vkladaní ich môžete nechať otvorené vytiahnutím zarážky dverí, ktorá sa nachádza na spodnom okraji dverí, a jej umiestnením do určeného otvoru (pozri obrázok 3). NEOTVÁRAJTE dvere o viac ako 180 stupňov, pretože by sa mohla poškodiť pružina a pánt.
Zadné dvere sú pri dodaní vždy montované s pántami na pravej strane. Na zmenu strany montáže je potrebné zakúpiť od dodávateľa konverznú sadu.
Vždy používajte západku/závoru zadných dvierok, ak boli odstránené prepravné skrutky (pozri obrázky 4, 5). Dôvodom je riziko neúmyselného otvorenia dvierok v dôsledku tlaku vzduchu, ktorý vzniká pri zatváraní predných dvierok.
Ako alternatíva k policiam v skrinke je k dispozícii zasúvací vozík s policami. Ten je možné štandardne zasúvať do skrinky zozadu. Pri použití spredu je potrebné otáčať nosné lišty z nehrdzavejúcej ocele v spodných koncoch skrinky tam a späť (pozri obrázok 6).
**POZNÁMKA!**
**Minimálna povolená vzdialenosť medzi výrobkami na hornej polici a stropom je 10 cm.**

## Elektrické zapojenie:

Pripojte uzemnenú vidlicu prívodného kábla do uzemnenej zásuvky, 1-fáza 230V. Uistite sa, že kábel vyvedený z vrchnej časti skrinky nie je umiestnený tak, že by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zakopnutiu osôb.

## Spustenie skrinky:

Pred spustením skrinky pomocou spínača umiestneného vo vnútri strechy skrinky skontrolujte, či nič nezakrýva dva výfukové otvory horúceho vzduchu vo vnútri spodnej časti skrinky po stranách (pozri obrázok 2).
Počúvajte, či sa počas prepravy neozývajú akékoľvek abnormálne zvuky. Ak počujete abnormálny zvuk, skrinku ihneď zatvorte a kontaktujte dodávateľa.
Prevádzkový termostat sa nastavuje počas výroby/záverečnej kontroly a nesmie sa nastavovať bez konzultácie s výrobcom alebo dodávateľom skrinky.

Zaveste svetelnú skrinku podľa princípu kľúčovej dierky.
Odmerajte a zaveste nosiče políc s hrotmi smerujúcimi nahor vo vhodných rozostupoch (pozri obrázok 1). Potom umiestnite police hrubším oceľovým drôtom smerujúcim nadol.
Ak sa má skrinka nakladať zozadu, odpojte štyri prepravné skrutky, ktoré zaisťujú zadné dvierka počas prepravy, pozri obrázok 4.

## Nakladanie:

Skrinka je určená na udržiavanie tepla pukancov a občerstvenia v papierových pohároch/vedrách.
Maximálne zaťaženie na poličku je 10 kg. Neumiestňujte predmety na spodok/dno skrinky.
V strede stropu skrinky je otvor pre spätný vzduch ventilátora. Neumiestňujte ľahké pukance tesne vedľa otvoru, pretože by mohli byť nasaté do ventilátora a spôsobiť poruchy v prevádzke.

## Údržba/Čistenie:

Pred čistením skrinky vždy vytiahnite zástrčku zo siete. Otvorené povrchy utrite čistiacim prostriedkom, použite mierne navlhčenú handričku, sklenené dvierka môžete čistiť bežným čistiacim prostriedkom na okná.

Každá skrinka je pred dodaním skontrolovaná a otestovaná v prevádzke. Ak sa však vyskytne porucha, pred kontaktovaním dodávateľa skontrolujte nasledovné:
-Skrinka je zapojená do sieťovej zásuvky.
-Zásuvka je pod napätím a prúdový chránič sa neaktivoval.
-Dvere skrinky sú zatvorené.
-Vnútri skrinky nie je ničím zakryté vyústenie rozvodov horúceho vzduchu (dole v strede na koncoch).



1. Nosič políc a polica




2. Prepínač vo vnútri skrinky



3. Zarážka dverí



4. Umiestnenie prepravných skrutiek



5. Zámok/závora dverí vzadu musí byť zapnutá



6. Vodiace lišty pre vozík zozadu, v prípade potreby otočné.

## Záručná doba, servis a opravy.

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.
Záručné podmienky:
1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zaradenia ( tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhe zariadenia).
2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
4) Záruka stráca platnosť ak boli závady spôsobené:
- dopravou
- nehodou
- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)
- násilným alebo neodborným zásahom do zariadenia
- zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou

5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (ložiská, ozubené kolieska, žiarovky ... ).
6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobov čistenia.
Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením. Náhradné súčiastky k zariadeniu sú dovážané priamo od výrobcu zariadenia Sundlings SE.

## Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva v prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:
CORNICO COMPANY, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec
TEL: 02/ 4552 3886
FAX: 4552 3887
Po - Pia OD 8.00h DO 16.00h