



TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

SPIRAL SLICER

Model: #5280M? 5280-01-100

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne následovné pokyny a riadte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Výrobca:

GOLD MEDAL PRODUCTS CO.
10700 Medallion Drive
Cincinnati, OHIO 45241-4807
U.S.A.

Dovozca:

CORNICO COMPANY, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/b, 903 01 – Senec
tel:02/4552 3886 fax: 4552 3887
IČO:35752271

Názov zariadenia a výrobca:

SPIRAL SLICER – špirálový krájač
Výrobca: GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY
10700 Medallion Drive, Cincinnati
OHIO, U.S.A.

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje

SPIRAL SLICER – krájač špirál zo zeleniny - obsahuje:

Základné teleso s motorom a hriadeľom

3 Krájacie nože M,C,T. (T – tenký, M – stredný, C – hrubý skrojok)

2 Strúhacie nože (hrubý sa používa s kraj. nožom C a stredný sa používa s kraj. nožom M) strúhacie nože musia byť použité vždy s kraj. nožmi

Krájacie nože sú vždy horizontálne a strúhacie nože sú vertikálne.

Pomocou skrutky na prstenci (doraz) - vodiacej oske nastavujeme vzdialenosť motora k nožom. Pozor aby sa však kruhová plocha nedotýkala nožov.

Elektrické zariadenie pracuje s napätím 230V – 50Hz.

Zariadenie je vyhotovené z nerezovej ocele.

Ovládacie prvky

2× červené tlačidlo

Súčasným stisnutím oboch tlačidiel sa spustí motor. /z bezpečnostných dôvodov/

Pracovný postup pri výrobnej činnosti

Z vopred umytého zemiaku odrežte konce. Kovovým bodcom urobte do zemiaka otvor cez celý zemiak. Potom do otvoru vsuňte drevenú špajľu na ZŠ / paličku, a takto pripravený zemiak umiestnite do krájača a to tak aby sa dotýkal kruhovej plochy – ježka jeden koniec do otvoru v strede „ježka“ , druhý koniec oproti pri noži . Uchopte motorovú časť krájača tak aby ste palcami mohli stisnúť červené tlačidlá. Po ich stlačení a spustení motora tlačte smerom od seba ku nožom zemiak až na doraz. Ktorý ste si pred tým nastavili. Vypnite motor, odtiahnite porezaný zemiak od nožov a vyjmite drevenú paličku / špajľu so zemiakovou špirálou zo zariadenia.

Čistenie a údržba

Stroj a predovšetkým jeho motorovú časť nikdy nenamáčajte do vody a zabráňte aby prišla do styku s vodou. Zľahka pretierajte vlhkou handrou. Odnímateľné kovové časti umývajte bežnými čistiacimi prostriedkami a opláchnite teplou vodou.

Pred čistením vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny

Zariadenie je určené len na komerčné využitie a to vyškoleným personálom. Zariadenie môže obsluhovať len osoba nad 18 rokov.

Pred rozoberaním, výmenou nožov odpojte zariadenie z elektrickej siete. Nevkladajte ruku alebo iné časti tela do pracovného priestoru zariadenia a tak isto žiadne cudzie predmety a pomôcky. Dbajte na opatrnosť pri výmene a nastavovaní stroja – nože sú veľmi ostré.

Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením. Neprenášajte zapojené zariadenie alebo za napájací kábel.

Nezasahujte do elektrických častí stroja. Servis zverte len autorizovanej firme. Nehaste oheň vodou!

Záručná doba, servis a opravy

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.

Záručné podmienky:

- 1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zariadenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhu zariadenia).
- 2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
- 3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
- 4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou živelnou pohromou, násilným, alebo neodborným zásahom do zariadenia, zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou)
- 5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (ložiská, ozubené kolieska, žiarovky ...).
- 6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobu čistenia.

Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.

Náhradné súčiastky k zariadeniu sú dovážané priamo od výrobcu GOLD MEDAL Products Co. USA.

Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva na prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:

CORNICO COMPANY, s.r.o., Diaľničná cesta 16/b, 903 01 – Senec

TEL: 02/ 4552 3886, FAX: 4552 3887, Po - Pia od 8:00 – 16:00 hod.

5280M MOTORIZED SPIRAL SLICER

5280M

