



## TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

# MINI CART HOT DOG COOKER

Model: 8080

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riaďte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

### Výrobca:

GOLD MEDAL PRODUCTS CO.  
10700 Medallion Drive  
Cincinnati, OHIO 45241-4807  
U.S.A.

### Dovozca:

CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o.  
Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec  
tel:02/ 4552 3386, fax:4552 3887  
IČO/DIČ:35752271/801

### Názov zariadenia a výrobca:

Ohrievač na potraviny typ WARMER  
Výrobca: GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY  
10700 Medallion Drive, Cincinnati  
OHIO, U.S.A.

### Popis stroja, hlavné časti a technické údaje

Zariadenie je celonerezová skrinka s vaničkami na párky a pečivo a nádobou na vodu. Pod vaničkou je umiestnené výhrevné teleso /300W/, ovládané termostatom. Ovládací otočný gombík umožňuje vypnutie ohrevu a zapnutie ohrevu podľa stupnice. Kontrolka signalizuje zapnutie alebo vypnutie ohrievača.  
Maximálny príkon stroja: 1200W / 230V-50Hz

### Použité materiály na zariadení

Kabinet aj vnútorné časti stroje sú z antikor.

### Ovládacie prvky

Ovládací otočný gombík na nastavenie intenzity teploty.  
Prepínací gombík na zapnutie zariadenia :  
poloha ON: zapnutie ohrevu + nastavenie teploty  
poloha OFF: vypnutie ohrevu

### Zaradenie stroja

Výrobok ohrievač potravín je určený výhradne na ohrev párkov, pečiva. Toto zariadenie je konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhu. Nie je určený na používanie v domácnosti. Jednotlivé typové variácie sa vzájomne odlišujú vonkajším vzhľadom a veľkostným zhotovením. Zariadenie nie je určené pre vonkajšie prostredie.

### Pracovný postup pri výrobnej činnosti

Vlastný pracovný proces ohrevu pečiva a párkov prebieha vo vaničkách prostredníctvom teplého – vodného kúpeľa – ohrevu, pôsobením el. výhrevnej špirály, umiestnenej pod vaničkou s vodou. Rýchlosť resp. teplotu ohrevu je možné regulovať otočným regulátorom - gombíkom.

## Návod na obsluhu

- 1) Nalejte teplú vodu do veľkej vaničky na vodu tak aby voda bola pod dierovanou vaničkou.
- 2) Vložte pečivo a párky
- 3) Zapnite ohrev – najprv na maximum prvých 30 minút a potom znížte teplotu podľa potreby.

Podľa potreby vaňu na vodu priebežne dopĺňajte.

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s vodou dávajte pozor aby sa voda nedostala k elektrickým častiam stroja, výhrevnému telesu, tepelným senzorom, ...

## Čistenie a údržba

Odpojte stroj od elektrickej siete. Presvedčte sa, že stroj je vychladnutý a pripravený na čistenie a údržbu. Vyberte vaničky a pokrievky. Po týchto úkonoch je stroj pripravený na čistenie. Pri jeho čistení používajte hygienicky nezávadné prípravky, ktoré dobre odstraňujú masť. Všetko nakoniec umyte čistou teplou vodou pomocou handry. V žiadnom prípade nelejte vodu do zásuvky a základne ohrievača a dbajte na to, aby elektrické časti stroja ako aj výhrevné teleso nedochádzali do styku s vodou. Pri čistení dielcov používajte hygienicky nezávadné prípravky. Odporúčame používať gumené rukavice.

## Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny

Pokiaľ sa rozhodnete ukončiť prácu, zbavte stroj zvyškov surovín a nechajte ho prirodzene vychladnúť. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením! Nikdy neponárajte stroj do vody - môže dôjsť k poškodeniu elektrických častí, prípadne požiaru! Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drôtenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Nedotýkajte sa horúcich častí stroja, zabránite tak vážnym popáleninám!

## Záručná doba, servis a opravy

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné vady a pod.) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.

Záručné podmienky:

- 1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zaradenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhu zariadenia).
- 2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
- 3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
- 4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené: (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou /živelnou pohromou/, násilným, alebo neodborným zásahom do zariadenia, zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou
- 5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (žiarovka, dvierka,...)
- 6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobu čistenia.

Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.

Náhradné súčiastky k zariadeniu sú dovážané priamo od výrobcu zariadenia GOLD MEDAL Products Co. USA.

## Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva na prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:  
CORNICO COMPANY, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec  
TEL: 02/ 4552 3886, FAX: 4552 3887, Pon. – Pia. od 8:00 – 16:00 hod.