



**CORNICO COMPANY, s.r.o., Dialničná cesta 16/B, 903 01 Senec,
TEL:45523886, FAX:45523887, www.cornico.sk,
e-mail:cornico@cornico.sk**

Návod k obsluhu stroja na cukrovú vatu #5602083 CPC COTTON CANDY PB/12V

Prevádzkové predpisy a špecifikácie

Vážený zákazník,

Sme presvedčení o tom, že tento moderný stroj Vám prinesie mnoho radosti pri podnikaní, avšak predtým než uvediete stroj do činnosti, prečítajte si pozorne nasledujúce riadky.

Prístroj umiestnite na pevný, suchý a rovný podklad. Nevystavujte ho priamym poveternostným vplyvom. To isté platí aj pri preprave a skladovaní.

Upozornenie: Manipulácia s prístrojom je doporučaná až po dôkladnom zoznámení obsluhujúceho personálu s týmito prevádzkovými predpismi. Toto zariadenie je konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhu. Nie je určené na používanie v domácnosti, ani na samoobslužné používanie zákazníkov vo verejných reštauračných zariadeniach.

1. Dodržujte dôkladne všetky montážne pokyny.
2. Nedotýkajte sa horkých častí stroja, zabránite tak vážnym popáleninám!
3. Nedotýkajte sa rotujúcich častí stroja, zabránite tak vážnym úrazom!
4. Pri obsluhu tohoto zariadenia sa musia používať príslušné pomôcky na ochranu očí, aby sa zabránilo možnosti ich poranenia.
5. V prípade zásahu do ovládania a vybavenia prístroja sa záruka nedá uplatniť. Zásahy do prístroja môžu vážne ohroziť obsluhu! Nevykonávajte žiadne úpravy!
6. Pred akoukoľvek manipuláciou (čistenie, umývanie) stroj odpojte z elektrickej siete!

Technické parametre prístroja:

Typ: #5608023

Názov: stroj na výrobu cukrovej vaty CPC COTTON CANDY PB/12V

Typ plynu: PB-plyn, A kvalita MSZ 1601/1

Spotreba plynu: 0,05 – 0,1 kg/h

Napätie: 12 V jednosmerný prúd

Výkon: 40 W

Rozmery prístroja - základné: šírka 30 cm x hĺbka 40 cm x výška (včetně tanieru) 25 cm

Priemer taniera: 52cm , výška taniera: 19cm

Hmotnosť prístroja (vrátane taniera): 11kg

Evidenční číslo povolenia HZ/D/2529/2006

Použitie materiály na zariadení.

Tanier je vyrobený z Nerez oceli a je pripevnený pomocou matíc k telu stroja. Vlastný stroj je kovová kocka, v ktorej sú uložené základné funkčné jednotky stroja. Stroj je posadený na gumových nožičkách.

Ovládacie prvky:

Vypínač 0 / 1:	poloha 0 vypnuté otáčanie poloha 1 zapnuté otáčanie
Speed adjustment:	regulátor rýchlosti otáčania taviacej hlavy
Tlačítko OHENĚ:	zapalovač pre zapálenie plameňa pod taviacou hlavou
Plynový regulátor:	nastavujeme jeho otáčaním požadovanú teplotu

Návod na obsluhu stroja:

Prístroj na výrobu cukrovej vaty typu CPC Cotton Candy PB/12V na plynový prevádzku je určený predovšetkým pre používanie v otvorených vonkajších priestoroch, väčšinou ako mobilný prístroj. Prevádzka je zaistená propan- butanom. Prístroj je možné používať v uzavretých priestoroch podľa ustanovenia 11/1982 VIII. 18./ Ip. M, s maximálnym prihliadnutím na vzdušný priestor miestnosti a na možnosti vetrania danej miestnosti. Prístroj je opatrený PB hadicou a reduktorom, naďalej je prevádzka možná použitím 10kg alebo 22kg plynovej fľaše.

Použitie 2 kg fľaše je možné s použitím redukčného ventilu.

Časti prístroja, ktoré sú v kontakte s potravinami, sú vyrobené zo zdravotne nezávadných materiálov.

Plynový kohútik alebo uzáver plynu je konštruovaný ako stupňovateľný.

Konštrukcia prístroja umožňuje dokonalé čistenie.

Čistenie a dezinfekcia prístroja sa vykonáva podľa platných ustanovení.

NÁVOD K POUŽÍVANIU

Uvedenie prístroja do prevádzky:

Dve napájacie svorky, ktoré sú súčasťou prístroja, jeden je červený kladný(+) a druhý čierny záporný(-).

Prístroj pomocou dvoch svoriek pripojíme na 12 V akumulátor. Je nutné sa uistiť, či sa hlava točí správnym smerom, to znamená v smere hodinových ručičiek.

Holandský šrób PB reduktora našróbujeme na plynovú fľašu.

POZOR! Prípojky PB sú opatrené závitmi na ľavú stranu!

Presvedčte sa, či je tesniaci krúžok bez závad, nečistôt a mastnoty!

Prevádzka :

Nastavte prívod plynu na maximum.

Potom stlačte a otočte plynovým regulátorom do polohy č.3, zmačknite tlačítko OHENĚ a po uvidení plameňa nechajte taviacu hlavu asi 30 sec. predhriať na plný výkon. Potom zapnite tlačítkom 0/1 do polohy 1 otáčaním taviacej hlavy na polovicu výkonu otáčania a následne znížte intenzitu plameňa do polohy regulátora 1.

Potom nasypete do taviacej hlavy cukor + farbivo a dajte otáčky na maximum. Po chvíli začne z taviacej hlavy lietať hotová cukrová vata. Pri opakovaní procesu znížte otáčky taviacej hlavy na polovicu, vždy keď vsypávate cukor do taviacej hlavy, následne zvýšte otáčky na maximum.

Pracovný postup výrobných činností

Vlastný proces výroby sa skladá z dvoch úkonov a to dávkovanie cukru do hlavy stroja a následné natáčanie vaty na špaglu alebo papierový kornut. Natáčanie sa prevádza vo vzdialenosti 20-30cm od taviacej hlavy kde z jej stredu vychádza hotová vata. Tento spôsob natáčania je len doporučením. Vatu môžeme tiež baliť do PE sáčkov.

Množstvo cukru sypaného do taviacej hlavy môže byť maximálne 90% jeho obsahu. Hlava nemôže byť plná až po vrch!

Cukor a farbivá pre používanie pre výrobu cukrovej vaty

Na výrobu cukrovej vaty doporučujeme používať trstinový alebo hrubozrnný repný cukor.

Nepoužívajte jemné druhy cukru, pretože sa môžu pripekať na hornom vnútornom okraji taviacej hlavy.

Farbivá používajte výhradne špeciálne, určené na výrobu cukrovej vaty – FLOSSINE . Dodržujte dávkovanie uvedené na obale.

Nezabudnite, že akákoľvek náhrada farbiva inými obsahujúcimi škrob alebo želatínu spôsobujú pripáleniny na taviacej hlave a jej znehodnotenie.

Zastavenie prístroja:

Po vyprázdnení taviacej hlavy, (až z hlavy prestane vychádzať vata) otočíme plynovým regulátorom do polohy OFF. Otáčanie taviacej hlavy necháme bežať asi 5-8 min. a potom ho vypneme vypínačom 0/1 do polohy 0. Schladenie taviacej hlavy je veľmi dôležité pre jej životnosť.

Návod na čistenie prístroja:

Prístroj po každom použití dôkladne očistíme vlhkou handrou.

Pokiaľ sa taviaca hlava upchala spáleným cukrom a tým bráni vo výrobe, zložíme hlavu z vodiaceho hriadeľa a postavíme ju hlavou dole do teplej vody a necháme odmočiť. Nikdy na čistenie nepoužívajte tvrdé, alebo kovové predmety a materiály.

Výrobca poskytuje záruku na prístroj po dobu 12 mesiacov!

Prípadnú reklamáciu možno uplatniť len na mieste nákupu!

Servisné práce prevádzajú:

CORNICO COMPANY s.r.o., Dialničná cesta 16/B,903 01 Senec, www.cornico.sk

CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice, www.cornico.cz,