TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD,BEZPEČTNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

STEAMIN DEMON HOT DOG

HOT DOG naparovač párkov a pečiva

Model: #8007DEX

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riaďte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Výrobca:	Dovozca:
GOLD MEDAL PRODUCTS CO.	CORNICO COMPANY, s.r.o.
10700 Medallion Drive	Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec
Cincinnati, OHIO 45241-4807	tel:02/ 4552 3386, fax:4552 3887
U.S.A.	IČO: 35752271

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje

Stroj je určený na naparovanie párkov a pečiva horúcou parou, ktorá sa vytvára pôsobením výhrevného telesa na vodu vo vaničke umiestnenej nad výhrevným telesom. Teplota výhrevného telesa je regulovaná regulátorom teploty.
Kapacita: vpravo 40 rožkov + vľavo 100 párkov
Maximálny príkon stroja: 700W / 230V-50Hz
Rozmery: šírka 48cm × hĺbka 43cm × výška 41cm, Hmotnosť: 20kg

Použité materiály na zariadení

Kabinet stroja je vyhotovený z nerezovej ocele – 2 odnímateľné časti.

Ovládacie prvky

TEPELNÁ REGULÁCIA: Riadi množstvo tepla idúceho do vodnej panvy na výrobu pary
SVETELNÁ KONTROLKA: dáva znamenie že vyhrievacie teleso je zapnuté. Výhrevné teleso nesmie byť však stále zapnuté a Kontrolka nás upozorňuje na tento stav.

Pracovný postup pri výrobnej činnosti

1. Pripravte výrobník pary na prácu
   a. Naplňte misku na vodu teplou vodou (cca 2 litre)
   b. Položte vrchnú časť zariadenia na vodnú vaňu.
   c. Vložte mriežky - rošty na párky, pečivo a deliacu mriežku do kabinetu
   d. Zapnite ohrievanie do pozície “HIGH“
   e. Umiestnite párky (maximálne 40ks) do ľavej /menšej/ strany výparníka tak aby bola zabezpečená cirkulácia pary a nechajte naparovať párky podľa druhu cca 30-45 minút.
   f. Po 30-45 minútach vložte niekoľko rožkov (10 - 20ks) do časti na rožky - vpravo. Vložte toľko rožkov koľko potrebujete, toto je najefektívnejšie využite výrobníku pary. Ak búdu rožky moc dlho v stroji môžu zostať mokré.
   g. Prepnite regulátor teploty do polohy 5.
   h. Priebežne dopĺňajte rožky a párky a dolievajte vodu do vaničky

UPOZORNENIE: V pozícii HIGH môže byť výhrevné teleso maximálne 1 hodinu.
Priebežne kontrolujte hladinu vody vo vaničke a dolievajte vodu. Vanička nesmie zostať bez vody a byť nahrievaná na sucho ! ! !

Čistenie a údržba

Stroj musí byť poriadne uzemnený aby sa predišlo elektrickému šoku, NEPONÁRAJTE zariadenie, ohrievač, alebo iné časti tohto prístroja do vody.
Vždy odpojte prístroj z elektrickej siete pred umývaním, alebo servisom.

Nerezové telo prístroja je ľahké udržať v čistote. Odpojte prístroj, vlhkou handrou odstráňte všetky nečistoty a mastné fľaky.

1. Dajte dole kryt z prístroja
2. Vyprázdnite vaničku s vodou
3. Vytiahnite všetky vnútorne komponenty (podložka, košík...)
4. Umyte vnútorné časti
5. Vyčistite dno s vlhkou handrou a usušte

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny

V priebehu práce sledujte pozorne, či správne pracujú všetky funkcie stroja. V prípade prerušenia, alebo výpadku dodávky elektrickej energie je treba vypnúť okamžite ohrev. Elektrická časť zariadenia nesmie prísť do styku s vodou alebo inou kvapalinou! Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drátenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Pri dotyku s povrchom môže dôjsť k popáleniu počas zapnutého zariadenia. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením.
Pri používaní stroja v prostredí vonkajšom podľa STN 33 0300 čl.4.1.1. pri pôsobení klimatických vplyvov mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť) je nutné doplnenie dodatočného krytia pre zabezpečenie IP43.

Záručná doba, servis a opravy

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné vady a pod.) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.
Záručné podmienky:
1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohto zaradenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhe zariadenia).
2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv, na predmetnú opravu.
4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou /živelnou pohromou/, násilným, alebo neodborným zásahom do zariadenia, či zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou
5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania.
6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobu čistenia.
Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.
Náhradné súčiastky k stroju sú dovážané od výrobcu zariadenia GOLD MEDAL Products Co. USA.

Servisné stredisko

Servis sa vykonáva na prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:
CORNICO COMPANY, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec
TEL: 02/ 4552 3886, FAX: 4552 3887, Po. – Pia. od 8:00 do 16:00 hod.